Для настройки необходимо чтобы получение сетевых реквизитов на компьютере было выставлено на автоматический режим.

— T 🛣 > Панель управления 🛛	Сеть и Интернет > Сетевые подключения	 О Поиск: Сетевые подключения
орядочить • Отключение сетевого у	В распочения	Просмотр состояния подключения » 📰 🔹
To Ethernet	у спетео своиства Свойства Свойства Свойства Int	ternet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) ×
alexnet	Сеть Доступ Общие Аль	тернативная конфигурация
Keattex PCIe Gbt Family Controller	Подключение через:	Description participants and participants
^	Peatek PCle GbE Family Controller noggepsver	ает эту возножность. В противном случае узнайте ПР у сетевого дазнажностратова.
	Настроить	-
5 r	Отмеченные компоненты используются этим подключением:	ить IP-адрес автоматически
	Clert for Microsoft Networks	вовать следующих в адрес:
-	The and Printer Sharing for Indicision Networks Devaped	· · ·
	Macca no. Macca no.	ALCOTOC
	Amount II DP Protocol Driver Amount II DP Protocol Driver	й шиноз:
	Internet Protocol Version 6 (TCP/IPv6) Version 6 (TCP/IPv6)	ить адрес DNS-сервера автоматически
	< >> ОИсполь	ьзовать следующие адреса DNS-серверов:
	Установить Удалить Свойства Предпоче	агтаоный DNS-сервер: , , ,
	Описание Альтерна	атнаный DNS-сереер:
	Iransmission Control Protocol/Internet Protocol. The default wide area network protocol that provides communication	L
	across diverse interconnected networks.	вердить параметры при выходе Дополнительно

После подключение роутера к компьютеру зайдем на него. Для этого откроем любой браузер. В адресной строке набираем 192.168.0.1 (192.168.1.1) и жмем «Enter», высветится окно авторизации, здесь указываем. В открывшемся окне в поле **User Name** вводим **admin**, поле **Password** оставляем пустым и нажимаем кнопку **Log In.**



Product Page : DIR-300				Hardware Version : B1	Firmware Version : 2.0	2
D-Link						
1000					_	
LOGIN						
Log in to the router:						
	User Name	admin				
	Password		Log In			
-						
WIRELESS						

- В верхнем меню выбираем SETUP
- В меню слева выбираем Internet Setup
- В окне нажимаем кнопку Manual Internet Connection Setup



My Internet Connection is: Dynamic IP (DHCP)

Сохраняем настройки кнопкой **Save Settings** и ждем пока роутер перезагрузится.



Настройка wi-fi и безопасности

В верхнем меню выбираем SETUP

В меню слева выбираем Wireless Setup

В окне нажимаем кнопку Manual Wireless Connection Setup



Wireless Network Name – название беспроводной сети; придумайте своё название,

Enable Auto Channel Selection: ставим галочку Transmission Rate: Best (automatic)

Настройка безопасности:

Security Mode: Enable WPA/WPA2 Wireless Security (enhanced) Cipher Type: AUTO (TKIP/AES) PSK/EAP: PSK Network Key - задаем ключ сети, по которому в дальнейшем будут подключаться устройства к wi-fi сети т.е наш пароль – запоминаем его. Парольная фраза должна составлять 8-63 символа. Кнопкой **Save Settings** сохраняем внесенные изменения и ждем, пока роутер перезагрузится.

WIRELESS NETWORK SETTINGS	
Enable Wireless : Always New Schedule Wireless Network Name : MMS CETM (Also called the SSID) Enable Auto Channel Selection : Wireless Channel : Wireless Channel : Best (automatic) (Mbit/s) WMM Enable : (Also called the SSID Broadcast)	
WIRELESS SECURITY MODE	
Security Mode : Enable WPA/WPA2 Wireless Security (enhanced) 👻	
WPA/WPA2	
WPA/WPA2 requires stations to use high grade encryption and authentication. Cipher Type : AUTO(TKIP/AES) - PSK / EAP : PSK - Network Key : KJIOY CETN (8~63 ASCII or 64 HEX)	
Save Settings Don't Save Settings	

Настройка завершена.