Для настройки необходимо чтобы получение сетевых реквизитов на компьютере было выставлено на автоматический режим.

порядочить 🔻 Отключение сетевого у	🛛 Ethernet: свойства 🛛 🕹 🗙	подключения Просмотр состояния подключения » 📲	<u> </u>			
Ethernet		Свойства: Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)	×			
alexnet	Сеть Доступ	Общие Альтернативная конфигурация				
Realtek PCIe GbE Family Controller	Подключение через:					
٨	🚽 Realtek PCIe GbE Family Controller	Параметры IP можно назначать автоматически, если сеть поддерживает эту возможность. В противном случае узнайте параметры IP у сетевого администратора.				
	Настроить					
ጎተ	Отмеченные компоненты используются этим подключением:	Ополучить IP-адрес автоматически				
	Client for Microsoft Networks	ОИспользовать следующий IP-адрес:				
	File and Printer Sharing for Microsoft Networks	IP-адрес:				
	Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)	Маска подсети:				
	I a microsoft Nut Alepton Hampiexor Protocol	Основной шлюз:				
	Microsoft LLDP Protocol Driver					
	Internet Protocol Version 6 (ICP/IPv6) ✓	Получить адрес DNS-сервера автоматически				
		О Использовать следующие адреса DNS-серверов:	í l			
	Установить Удалить Свойства	Предпочитаемый DNS-сервер: , , ,				
	Описание Transmission Control Protocol/Internet Protocol. The default	Альтернативный DNS-сервер:				
	wide area network protocol that provides communication across diverse interconnected networks.	Подтвердить параметры при выходе Дополнительно				

После подключение роутера к компьютеру зайдем на него. Для этого откроем любой браузер. В адресной строке набираем 192.168.0.1 (192.168.1.1) и жмем «Enter», высветится окно авторизации, здесь указываем. В открывшемся окне в поле Имя пользователя вводим **admin**, поле Пароль вводим **password** и нажимаем кнопку **«Войти»**.



exancests [] Ogeochecoleke 🕞 Mail Ru novite, non 🛓 Regenc	Необходима автори	зация
	Для доступа на сервер htt указать имя пользователя NETGEAR WNR612-/2.	тр://192.168.1.180 требуется в и пароль. Сообщение сервер
	Иния польоователи: Паролы:	edmin
	Паролы	

Если роутер настраивается первый раз, после входа откроется окноприветствие. Рекомендуется настраивать роутер вручную. Ставим точку напротив надписи «Нет, я продвинутый пользователь…», и жмем на кнопку «Далее».

SMARTWI	ZARD Wireless-N 150 Routerr model WNR.612-2
1-Приготовиться	Вы хотите, чтобы вам помогли настроить беспроводную сеть?
2-Подсоединить оборудование	 Да, помогите настроить параметры. Нет, я продвинутый пользователь. Хочу сам(а) настроить новый маршрутизатор. (Перед настройкой конфигурации выключите и снова включите модем).
3-Активировать сеть	
4-Обезопасить сеть	
5-Успешно	Прекрапить

Откроется главная страница интерфейса настройки роутера.

- 1. Слева в меню выбираем пункт «Основные настройки»
- 2. Выбираем пункт «Получить автоматически от поставщика услуг»
- 3. В поле «Маршрутизатор Мас-адреса» оставляем пункт «По умолчанию».
- 4. После этого жмем кнопку «Применить».

NETGEAR SMARTWIZARD router manager Wireless-G Router model WGR614v9								
• Мастер установки	î	Основные настройки						Страница "Основные
Установка • Основные настройки		Требуется ли при подключении к Интернету ввести информацию о подключении? ○ Да ⊙ Нет				?	 настроить, обновить и беспроводного марши Шаличито алемент в с 	
 Параметры беспроводного 	,						настройки или инфор появится в центральн	
Фильтрация 1./	1						^	Вспомогательная инс выбранной страницей стопбце. При использ
 Журналы Блокировка 		Адрес DNS (сервера доменного имени) © Получить автоматически от поставщика услуг Интернета						выбрать элемент в це перейти прямо к соот или же прокрутить вни
сайтов Службы блокировки		 Использовать эти серверы DNS Главный DNS 	85	21	192	3		Справка по осн
• Расписание Сохранение		Дополнительный DNS	213	234	192	8	h	Примечание. Если вы в первый раз, настро
 Состояние маршрутизатора 		Маршрутизатор МАС-адреса						работать без изменен Требуется ли при под
 Подключенные устройства Настройки 	Vcnonb308atb MAC-agpec komnbiotepa O/cnonb308atb 9tot MAC-agpec C0:3F:0E:0C:EF:D0						информацию о подкл Выберите параметр н	
резервного копирования	2.	Применить Отмен	на Прове	рка				поставщика услуг Инте каждом подключении указывать информаць
• Установить	~	<				2	ř	учетная запись PPPoE Интернета. Или же вы

После подключения и настройки интернета требуется настроить WiFi соединение. Для настройки вай фай нужно перейти в раздел «Параметры беспроводного соединения».

В поле «Имя(SSID)» указываем имя вашей сети, которое вы хотите видеть в списке сетевых подключений.

Затем перейдем к разделу «Параметры безопасности» и ставим точку напротив «WPA2-PSK[ASE]».

Вкладка «Параметры беспроводного соединение WPA2-PSK» и в поле «Фраза-пароль: « задаем пароль к Вай Фай не менее 8 символов. После жмем «Применить».

 Мастер установки Добавить WPS клиента 	Параметры беспров	зодного соединения
	Беспроводная сеть	
Установка	Имя (SSID):	NETGEAR
 Основные настройки 	Регион:	Россия
– Параметры	Канал:	Авто 👻
беспроводного соединения	Режим:	До 54 Мбит/с 👻
соединения	Pexona: Rapametrpia Gesonachoctri Her WEP WPA-PSK [TKIP] WPA-PSK [TKIP] WPA-PSK [TKIP] WPA-PSK [TKIP] WPA-PSK [TKIP] WPA-PSK [TKIP] WPA-PSK [TKIP] WPA-PSK [TKIP] WPA-PSK [TKIP]	До 54 Моит/с • PSK [AES] Srmbuhed (178 до 63 символов или 64 шестнадцатеричных цифры) Применить Отменить

Настройка завершена.