- 1) Подключаем роутер к компьютеру через кабель в комплекте с роутером (один конец кабеля в любой порт LAN в роутере, второй конец кабеля в компьютер)
- 2) Запускаем любой браузер и а адресной строке пишем **192.168.0.1**, если не открывается то **192.168.1.1**



3) Логин/пароль указываем admin/admin

- 4) В главном меню, слева в колонке выбираем пункт Сеть WAN
- 5) Указываем тип подключения Динамический IP адрес. Остальные параметры можно не менять.

Нажимаем Сохранить.

Состояние	WAN		
Быстрая настройка	VV/SIN		
Сеть			
- WAN 🗲	-	Тип подключения:	Линамицеский ID алле
- LAN			Дипамический гг адрест
- IPTV			
- Клонирование МАС-а			
беспроводной режим			
Гостевая сеть			

# Настройка Wi-Fi

- 6) На панели слева, заходим в раздел «Беспроводной режим» - «Основные настройки»
- 7) Ставим пункт «Беспроводной режим» Включить
- 8) Имя беспроводной сети задаем любое на свой вкус, например Sevencom\_7
- 8.1) Режим bgn
- 8.2) Канал авто
- 8.3) Ширина канала авто или 20 Герц

8.4) Ставим галочку включить широковещание SSID

9) Нажим	аем кнопку Сохранить
Состояние	
Быстрая настройка	
Сеть	Основные настройки
Беспроводной режим	<b>]</b>
- Основные настройки	Беспроводной режим: 💿 Включить () Отключить
- WPS	Имя беспроводной сети имя Вашей сети (также называется SSID)
- Защита беспроводно	
- Фильтрация МАС-адр	Режим: 11bgn смешанный 🗸
- Дополнительные нас	
- Статистика беспровс	Ширина канала:
Гостевая сеть	В В В В В В В В В В В В В В В В В В В
DHCP	Включить WDS
Переадресация	
Защита	
Родительский контрол	Сохранить
Контроль доступа	

- 10) Настроим защиту беспроводного режима:
- 11) На панели слева, заходим в раздел Беспроводной режим – Защита беспроводного режима

### 12) Ставим отметку - WPA/WPA2 Personal

### 12.1) Тип аутентификации **WPA2-PSK**

#### 12.2) Шифрование АЕЅ

12.3) Пароль – придумываем сами, не менее 8 знаков

## 12.4) Нажимаем Сохранить

- Основные настройки - WPS	Примечание: Защита WEP, аутентификация WPA/WPA Чтобы обезопасить вашу сеть, настоятельно рекомен	2 - Enterprise и шифрование ТК ндуется включить защиту беспр	IP не поддерживаются, если включена функция WPS оводного режима и выбрать шифрование WPA2-PSK	ES.
- Защита беспроводно	О Отключить защиту			
<ul> <li>Фильтрация МАС-ад</li> <li>Лополнительные нас</li> </ul>	🔎 WPA/WPA2 - Personal(рекомендуется)			
- Статистика беспрово	Тип аутентификации:	WPA2-PSK	-	
Гостевая сеть	Шифрование:	AES 🔫	-	
DHCP	Пароль беспроводной сети: Ваш пароль от сети			
Переадресация	Период обновления группового ключа:	0		
Защита				
Родительский контрол	<ul> <li>WPAVVPA2 - Enterprise</li> <li>Тип эктентификации:</li> </ul>			
Контроль доступа	Illuthonous	ABIO		
Дополнительные наст	Шифрование.	Авто		
Контроль пропускной	IP-адрес Radius-сервера.			
Привязка IP- и МАС-ад	Порт Radius-сервера: 1812 (1-65535, 0 для значения порта по умолчанию 1812)		чения порта по умолчанию 1812)	
Динамический DNS	Пароль Radius-сервера:			
IPv6	Период обновления группового ключа:	0		
Системные инструмен	O WEP			
Выход	Тип аутентификации:	Авто		
	Формат ключа WEP:	Шестналиатер 😪		
	Ключ выбран:	Ключ WEP	Тип ключа	
	Ключ 1: 🖲		Отключено	
	Ключ 2: 🔘		Отключено	
	Ключ 3: 🔿			
	Vaun 4:		Оприкано	
	NING 4.		Отключено	

Настройка роутера завершена.

Если вышеописанные действия выполнены, запускаем любой браузер и заходим на сайт http://ab.sevencom.ru.

Указываем Логин и Пароль указанные в договоре и нажимаем кнопку «Отправить».

Если всё сделано, верно, доступ в Интернет будет открыт.