1. Для того, чтобы настроить цифровые телеканалы высокой четкости у подавляющего числа моделей Philips, нажмите кнопку «Menu» (Меню) на пульте ДУ, у Вас откроется меню телевизора, в котором нужно будет выбрать раздел «Конфигурация»



 Выберите вкладку «Установка». После нажатия кнопки «ОК», вы переместитесь во второе поле меню, затем перейдите на вкладку «Настройка канала». После нажатия кнопки «ОК» у Вас откроется третья часть меню, где необходимо выбрать «Автомат. Установки». Далее у вас появиться сообщение об обновлении списка каналов, нажмите «Начать»



3. Выберете «Переустановка каналов»



4. В разделе Страна необходимо выбрать Финляндию, если же в предложенном списке нет данной страны, то выберете Германию

Выберите свою страну.	Бельгия
	Болгария
	Хорватия
	Чехия
	Дания
	Эстония
	Финляндия
	Франция

5. Поскольку вы подключаетесь к цифровому телевидению через кабельную сеть DVB-C, необходимо выбрать «Кабельное»



6. Прежде чем, начать поиск каналов, выберете «Установки», чтобы вручную исправить параметры поиска



 Установите ручной режим скорости передачи. Во вкладке скорость передачи вручную с пульта управления изменяем на 6750. В некоторых моделях телевизоров, скорость потока указывается во вкладке «Символ 1», «Символ 2»

## оставляем 0.

Режим скорости переда	6.900	
Скорость передачи		
Сканирование частоть		
Режим сетевой частоть		
Сетевая частота		
Аналогов. каналы		
Сброс		

8. Теперь установите ручной режим сетевой частоты и с пульта управления введете сетевую частоту 27400

Режим скорости переда	274.00
Скорость передачи	
Сканирование частоть	
Режим сетевой частоть	
Сетевая частота	
Аналогов. каналы	
Сброс	
Готово	

9. После нажатия вкладки готово, вы опять попадете в меню запуска каналов, теперь можно начать сканирование



10. Если вы все правильно сделали и сохранили все измененные параметры, то во время поиска у вас будут обнаружены цифровых каналы.