




1. Для того, чтобы настроить цифровые телеканалы высокой четкости у подавляющего числа моделей LG, нажмите кнопку «Меню» (Меню) на пульте ДУ, у Вас откроется меню телевизора, в котором нужно будет выбрать раздел «Опции»



2. Укажите страну Финляндию или Германию



3. Теперь перейдите в меню «Настройка»




4. В открывшемся окне, зайдите в «Настройки» и вводите следующие параметры:

Тип поиска	быстрый
Частота (кГц)	274000
Скор. символов	6750
Модуляция	256


ID сети: **авто**

Начальная частота **274000**


Конечная частота **442000**



5. Если вы все правильно сделали и сохранили все измененные параметры, то во время поиска у вас будет обнаружены цифровые каналы.



6. Важной особенностью телевизоров LG является функция «Автоматическое обновление каналов». Ее нужно обязательно отключить, в противном случае телевизор периодически будет сбрасывать настроенный вами список каналов.



Перейдите в «настройки цифрового кабеля»:

Автообновление канала: выкл